



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG G Pad 10.1 (LG-V700) Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Herramienta
profesional plástica
doble para apertura
de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €

Paso 1 - LG G Pad 10.1

Características:

Dimensiones: 260.9 x 165.9 x 8.9mm.

Peso: 523g.

Pantalla: 1280 x 800 pixels, 10,1 pulgadas.

Memoria: microSD hasta 64GB, 16GB memoria interna, 1GB RAM.

Procesador: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Adreno 305.

Cámara delantera: 1,3MP.

Cámara trasera: 5MP, 2592 x 1944 pixels.

Batería: Standard, Li-Ion 8000 mAh.

Sistema operativo: Android OS, v4.4.2 KitKat.



Paso 2 - Carcasa trasera

Antes de empezar a desmontar la tablet (y aunque no lo mostremos) debemos retirar la tarjeta SD en caso de que se encuentre dentro.

Para retirar la carcasa trasera utilizaremos una herramienta de apertura, la cual introduciremos entre la pantalla y la carcasa para ir desenganchando esta de las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Despegar carcasa trasera

Tras haber desenganchado la carcasa tendremos que despegarla. Esta trae una banda de pegamento en el medio (como mostramos en la tercera imagen) la cual despegaremos con una espátula mas larga y fina.



Paso 4 - Desconectar altavoces

Para retirar el altavoz izquierdo (el derecho si lo vemos desde la parte trasera) primero tendremos que retirar los tornillos que lo sujetan, lo desconectamos del flex de interconexión y lo desencajamos de debajo de la placa base.





Paso 5 - Desconectar altavoces

Para retirar al altavoz derecho, primero desconectaremos el cable del flex de interconexión. Tras desenganchar el cable, retiramos el tornillo que sujeta el altavoz y ya lo podemos sacar.



