



## Manual paso a paso: de LG G Pad 10.1 (LG-V700) Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

### Paso 1 - LG G Pad 10.1

#### Características:

**Dimensiones:** 260.9 x 165.9 x 8.9mm.

**Peso:** 523g.

**Pantalla:** 1280 x 800 pixels, 10,1 pulgadas.

**Memoria:** microSD hasta 64GB, 16GB memoria interna, 1GB RAM.

**Procesador:** Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Adreno 305.

**Cámara delantera:** 1,3MP.

**Cámara trasera:** 5MP, 2592 x 1944 pixels.

**Batería:** Standard, Li-Ion 8000 mAh.

**Sistema operativo:** Android OS, v4.4.2 KitKat.



## Paso 2 - Carcasa trasera

Antes de empezar a desmontar la tablet (y aunque no lo mostremos) debemos retirar la tarjeta SD en caso de que se encuentre dentro.

Para retirar la carcasa trasera utilizaremos una herramienta de apertura, la cual introduciremos entre la pantalla y la carcasa para ir desenganchando esta de las muescas que la sujetan.



### Paso 3 - Despegar carcasa trasera

Tras haber desenganchado la carcasa tendremos que despegarla. Esta trae una banda de pegamento en el medio (como mostramos en la tercera imagen) la cual despegaremos con una espátula mas larga y fina.



### Paso 4 - Vibrador

En la carcasa encontraremos el vibrador. Solo tendremos que desencajarlo para poder retirarlo.



