Manual paso a paso: de Wiko Darkmoon Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7

Especificaciones

SoC: MT6582, CPU Cortex-A7 4x1,3 GHz + GPU Mali-400MP2. Pantalla: Resolución: 4,7" capacitiva IPS / 720x1280 píxeles. Memoria RAM / HDD: 1 GB / 4 GB internos ampliables con microSD.

Sistema Operativo: Android 4.2.2 Jelly Bean.

Batería: 1800 mAh.

Dimensiones / Peso: 137,5x68x7,9 mm / 110 gramos. **Red:** HSDPA+ (21,0 Mbps) y HSUPA (5,76 Mbps).

Otras especificaciones: Wifi b/g/n, Bluetooth 4.0, mcroUSB OTG, A-GPS, radio FM, cámara trasera de 8,0 Mpx con flash dual-

LED y delantera de 5,0 Mpx, Dual-SIM.

Antes de empezar asegúrese de que el móvil está apagado.





Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM





Paso 3 - Carcasa

Separe los embellecedores superior e inferior empujándolos con los dedos.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7



Paso 4

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la carcasa metálica, así como los 2 que sujetan el módulo inferior de altavoz.





Paso 5

• Retire la carcasa metálica, desenganchándola de los laterales.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 7



Paso 6 - Módulo inferior

Separe el módulo inferior.







WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 7

Despegue el vibrador con la espátula.

Por último, desuelde el vibrador de la placa auxiliar. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad de cada uno de los cables.















