



Manual paso a paso: de BQ Aquaris A4.5 Android One Altavoz y antena inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Módulo de antena y altavoz BQ Aquaris M4.5, Aquaris A4.5, Android One

1,65 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de apertura de rodillo para dispositivos electrónicos

4,34 €

Paso 1 - Bq Aquaris MA.5

Especificaciones:

Dimensiones: 63.48 x 131.77 x 8.75 mm

Peso: 115 g

SoC: MediaTek MT6735M

Procesador: ARM Cortex-A53, 1000 MHz, Número de núcleos. **Procesador gráfico:** ARM Mali-T720 MP1, 450 MHz, **Número de núcleos:** 1 **Memoria RAM:** 1 GB, 533 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC **Pantalla:** 4.5 in, IPS, 540 x 960 pixeles, 24 bit

Batería: 2470 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Cámara: 3264 x 2448 pixeles, 1280 x 720 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD junto a sus bandejas.



Paso 3

Retire la tapa trasera, desengachándola por todo el contorno. Usa la herramienta tipo cortapizzas para separarla cómodamente y sin dañar la carcasa.





Paso 4 - Altavoz y antena inferior

Retire los 6 tornillos Phillips que sujetan el módulo inferior.



Paso 5

Finalmente, desenganche el módulo inferior haciendo palanca con suavidad con una herramienta de plástico.



