Manual paso a paso: de Wiko Fever 4G Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Set de 10 condones dedo antiestática ESD

2,68 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Wiko Fever 4G

Características:

Dimensiones: 73.8 x 148 x 8.3 mm.
Peso: 143 g.
SoC: MediaTek MT6753.
Procesador: ARM Cortex-A53, 1300 MHz, Número de núcleos: 8.
Procesador gráfico: ARM Mali-T720 MP3, 700 MHz, Número de núcleos: 3.
Memoria RAM: 3 GB, 800 MHz.
Memoria interna: 16 GB.
Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.
Pantalla: 5.2 in, IPS, 1080 x 1920 pixeles, 24 bit.
Batería: 2900 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio).
Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop.
Cámara: 4128 x 3096 pixeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.
Tarjeta SIM: Micro-SIM.
Wi-Fi: b, g, n, Wi-R Hotspot.
USB: 2.0, Micro USB.
Bluetooth: 4.0.
Localización/Navegación: GPS, A-GPS.

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura, la cual desplazaremos a lo largo del contorno del teléfono para ir soltando las muescas que la sujetan.

Paso 2 - Carcasa interior

Para sacar esta carcasa, primero retiramos los trece tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis. Una vez extraídos los tornillos, haremos palanca con una herramienta plana para soltarla.

Paso 3 - Batería

Ahora, para retirar la batería, la desconectaremos de la placa base y la despegaremos con la ayuda de una herramienta plana.