



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Birdy Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Altavoz tono de llamada genérico de 16.02 x 9.04 x 3.61 mm

0,56 €

Paso 1 - Batería

Retiramos la batería.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 7 tornillos Phillips (PH#00).



Paso 4

Con la ayuda de una herramienta de apertura plástica, desenganchamos la carcasa intermedia por todos los bordes.



Paso 5 - Altavoz

Con una herramienta de apertura metálica despegaremos el altavoz que queremos cambiar.



