Manual paso a paso: de BQ Aquaris E5s Flex con conector de carga y pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar bandejas SIM/SD

Empezaremos retirando las tres bandejas SIM/SD para poder retirar la carcasa trasera.

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Con una herramienta de apertura, haremos palanca entre el marco y la carcasa para soltar las muescas que la sujetan.

Paso 3 - Carcasa intermedia superior

Ahora retiramos los nueve tornillos de la carcasa de la placa y la retiramos.

Paso 4 - Retirar batería

Ahora desconectamos la batería y la despegamos usando la pestaña que trae con ese propósito.

Paso 5 - Retirar módulo de altavoz y antena

Sacamos los cinco tornillos que sujetan el módulo de antena y altavoz y lo retiramos.

Paso 6 - Despegar flex

Desconectamos el cable coaxial de antena. Retiramos el adhesivo que sujeta la placa auxiliar, desconectamos el flex de interconexión de la placa base y despegamos los pulsadores laterales.





Paso 7 - Flex con conector de carga y pulsadores laterales

Ya solo queda despegar el flex del chasis.