Manual paso a paso: de LG L40 Tecla Home

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retira la tapa trasera usando la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.

Paso 2 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.

Paso 3 - Tarjeta micro SD

Retire la tarjeta micro SD.

Paso 4 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.

Paso 5 - Carcasa intermedia

Separe la carcasa intermedia soltando los enganches de plástico situados alrededor.

Paso 6 - Altavoz / Auricular

Desconecte la cámara y separe el soporte de plástico que incluye el altavoz auricular.

Paso 7 - Conectores placa base

Desconecte los cables flex del display y digitalizador.

Paso 8 - Placa Base

Separe la placa base de la carcasa.

Paso 9 - Tecla Home

Extraiga la tecla Home.