Manual paso a paso: de ZTE Blade A452 Leds de botones frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Empezaremos sacando la carcasa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura para soltar las muescas que la sujetan.

Paso 2

Retiramos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia al chasis y después, haciendo palanca con una herramienta, la desencajaremos.

ZTE

ZTE

ZTE

ZTE

ZTE

Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos la batería, el flex de pulsadores, el flex del display LCD, el de interconexion, el cable coaxial de antena y el flex del digitalizador.

Paso 4 - Retirar placa base

Ahora retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base al chasis y la desencajamos.

Paso 5

En este paso despegamos la batería y el flex del display.

Paso 6 - Retirar pantalla

Calentaremos la pantalla a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Mientras está caliente, introducimos una púa u otra herramienta plana entre esta y el marco. Deslizándola por el contorno la iremos despegando.



Paso 7 - Leds de botones frontales

Para terminar, retiramos la placa auxiliar y despegamos el flex del chasis.