



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Sunny 2 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pantalla LCD IPS Wiko Sunny 2

4,22 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta entre esta y el marco y la deslizamos por todo el contorno para desengancharla. También podemos hacerlo directamente con las manos.





Paso 2 - Retirar batería

Desencajamos la batería haciendo palanca con una herramienta o también con las manos.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Sacamos los seis tornillos Phillips (PH#0) que sujetan la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca con una herramienta de apertura. Para poder retirarla, tendremos que despegar el adhesivo que cubre la placa base.





Paso 4 - Desencajar pantalla

Ahora despegamos el flex de pulsadores lateral y desenganchamos el display para poder separar la pantalla táctil.





Paso 5 - Display LCD

Para terminar, despegamos el display LCD de la placa, deslizando una herramienta plana por los laterales de este. También despegaremos el adhesivo que tiene en la parte trasera para poder separarlo.

Ya solo falta desoldar el display LCD de la placa base.



