



## Manual paso a paso: de BQ Aquaris V Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica  
3100 1ICP4/63/71 /  
1ICP4/60/70 para BQ  
Aquaris V / U2 / U2

8,00 €



Pinza antiestática  
curva Baku ESD BK-  
15

3,50 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador  
profesional y 6  
puntas BST-8927B

8,82 €



Herramienta metálica  
de apertura  
profesional iSesamo

6,59 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €

### Paso 1 - Bandeja

Para empezar, retiramos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de la herramienta de extracción.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Con una herramienta lo suficientemente fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa trasera, seguidamente deberemos retirar los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje que protege los conectores, y desconectaremos el lector de huellas.





### Paso 3 - Módulo de antena con altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenganchamos, así nos será más sencillo retirar la batería.



### Paso 4 - Batería

Desconectamos la batería, despegamos los adhesivos que estorben, y tirando del adhesivo que se encuentra en la parte inferior de la batería, conseguiremos levantar lo suficiente la batería para introducir una herramienta e ir despegando la batería que vamos a reemplazar.



