



## Manual paso a paso: de Zopo P5000 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Kit de herramientas profesionales 58 en 1, Jakemy JM-8126

10,69 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, primero retiramos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que encontramos en la parte inferior y también extraemos la bandeja SIM/SD.

Para separar la carcasa, podemos utilizar la herramienta que mostramos o desengancharla deslizando una herramienta de apertura por todo el contorno entre el marco y la carcasa.

Hay que tener cuidado con los botones ya que se caerán al soltar la carcasa.





## Paso 2 - Vibrador

Ya solo falta despegar el vibrador del chasis y desoldarlo de la placa base.

