Manual paso a paso: de Alcatel 3L Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pulsadores laterales para Alcatel 3L (5034D)

1,21 €

Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.

Paso 2 - Carcasa trasera

introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa trasera y el el teléfono. Realizamos todo el contorno desenganchando la carcasa trasera.La retiramos.

Paso 3 - Embellecedor y cámara trasera

Retiramos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan el embellecedor a la placa base.

Desconectamos la cámara trasera y la retiramos.

Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión de la placa base, desconectamos el flex de la batería, el flex de la pantalla y desconectamos el cable coaxial de antena.

Paso 5 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la placa base. La retiramos.









Paso 6 - Pulsadores laterales

Despegamos el flex de los pulsadores laterales y lo retiramos.