Manual paso a paso: de Woxter Zielo Tab 100 Teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €

Paso 1 - Woxter Zielo Tab 100

Características Woxter Zielo Tab 100

Pantalla IPS 10.1 pulgadas HD
Procesador cuatro núcleos a 1.2GHz
1GB RAM
8GB almacenamiento interno + ranura para microSD
Cámara trasera 2MP / Frontal Webcam
WiFi, 3G, GPS, Bluetooth 4.0
Soporte DualSIM
Android 4.2.2 Jelly Bean
245.8×175.1×10.1 mm
585 gramos

Antes de comenzar asegúrese que la tablet está apagada.

Paso 2 - Apertura

Retire la tapa de plástico que cubre los lectores de tarjetas en la parte superior.

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la tapa trasera.



Paso 3 - Tapa trasera

Desensamble la tapa trasera por todo el contorno con la herramienta de apertura.



Paso 4

Al separar la tapa trasera es posible que los altavoces salgan adheridos a ella; si es el caso, despéguelos para separar la tapa.





Paso 5 - Teclas laterales

Despegue el flex del botón de encendido para acceder a la tecla de plástico.







Paso 6

El proceso es idéntico para el flex de controles de volumen.







Paso 7 - Tecla de encendido

Aparte el cable flex y con unas pinzas de punta fina, extraiga la tecla de encendido.





Paso 8 - Teclas de volumen y bloqueo.

El proceso es idéntico para las teclas de volumen.