Manual paso a paso: de Fitbit Sense Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta de apertura QUIANLI 3D de acero inoxidable de 0,12 mm

2,80 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Ventosa de succión de 25 mm para desmontar smartwatchs

1,52 €

Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Placa base libre para Fitbit Sense, FB512

20,00 €

Paso 1 - Correas

Para empezar desengancharemos las correas para trabajar sobre el smartwatch más cómodamente.

Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, nosotros hemos utilizado un tapete térmico durante unos 3 o 4 minutos a unos 70ºC, tirando con suavidad de la pantalla hacia arriba con la ayuda de una ventosa introduciremos una herramienta fina para ir despegando todos los bordes.

Paso 3 - Pantalla completa

Extraemos los dos tornillos Torx (T3) que sujetan el blindaje que cubre los conectores, desconectaremos el conector de la batería para trabajar con una mayor seguridad, y seguidamente desconectaremos los dos conectores de la pantalla.



Paso 4 - Placa base y batería

Desconectamos los componentes que están conectados a la placa base, retiramos los dos tornillos Torx (T3) que la sujetan, y con la ayuda de una herramienta plana la extraeremos.











Paso 5 - Placa base

Finalmente despegaremos la batería de la placa base que tenemos que remplazar.



LI-POLYMER BATTERY 1ICP4/24/27
Model/型号: 332327-Atlas
Nominal Voltage: 3.85V
Capacity: 264mAh 1.02Wh
充电限制电压: 4.4V
东莞新能源科技有限公司
Dongguan Amperex Technology Limited