



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nokia C20 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos y retiramos la carcasa trasera.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa inferior con altavoz

Retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa con altavoz, y con una herramienta plana la desengancharemos.





Paso 4 - Altavoz

Por último, con la ayuda de una púa metálica fina despegaremos el altavoz que deseamos remplazar.

