Manual paso a paso: de Hisense Sero 5 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Hisense Sero 5

Características:

Dimensiones: 143.5 x 71 x 8.9 mm
Procesador: MSM8926 Quad Core de 1.2Ghz
Memoria: 8GB?ROM?+1GB?DDR2?
Pantalla: 5" HD, 1280*720, IPS
Cámara principal: 8.0Mpx CMOS AF Flash
Cámara delantera: 2 Mpx
Batería: 2500mAh
Sistema operativo: Android 4.3
Conectividad: Bluethoot, lector de tarjetas, WiFi, GPS.





Paso 2 - Carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una herramienta plástica de apertura, para evitar rayazos, introduciéndola entre la carcasa trasera y el marco.











Paso 3 - Tornillos carcasa intermedia

Ahora, para retirar la carcasa trasera, tendremos que localizar y retirar los ocho tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.







Paso 4 - Carcasa intermedia

Una vez retirados los tornillos, con la ayuda de una púa separaremos la carcasa del marco.













Paso 5 - Desconectar componentes y tornillos de placa base

Para poder retirar la placa base primero tendremos que desconectar el flex del display y el de la placa de pulsadores lateral. Después tendremos que sacar los dos tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.














DIV/GPS
WIFI
7FSA




Paso 6

Para poder retirar completamente la placa, primero tendremos que desconectar el flex de la placa inferior y el cable coaxial.















Paso 7 - Placa base

Para terminar ya solo tendremos que desconectar las dos cámaras de la placa base.





