



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Acer Liquid E600 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas
profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Pinza antiestática de
precisión ESD-12 con
punta fina

2,17 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Altavoz auricular
genérico de 12.98 x
6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Acer Liquid E600

Características:

Dimesniones: 147 x 72 x 9,5 mm

Peso: 155g

Pantalla: LCD IPS, 480 x 854 pixels, 5.0 pulgadas.

Procesador: Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 quad-core 1.2GHz. GPU Adreno 305.

Memoria: microSD hasta 32GB, 4GB memoria interna, 1GB RAM.

Cámara delantera: 2 MP.

Cámara trasera: 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging.

Batería: Standard, Li-Ion 2500 mAh.

Sistema Operativo: Android OS, v4.4 KitKat

Conectividad: GPS con soporte A-GPS, EDGE, 3G HSDPA / HSUPA, 4G LTE Cat. 4, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.0 A2DP.



Paso 2 - Carcasa trasera

Como siempre y como es lógico empezaremos retirando la carcasa trasera. Utilizando una herramienta plástica de apertura, podremos ir desenganchando las muescas que la sujetan sin peligro de rayarla.



Paso 3 - Tornillos carcasa intermedia

Sacar la carcasa trasera solo nos servirá para llegar hasta la SIM y la microSD. Pese a no aparecer como paso, no olvideis retirarlas.

Para sacar la carcasa intermedia tendremos que retirar los ocho tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan.



Paso 4 - Carcasa intermedia

Tras retirar los tornillos, ayudandonos de una herramienta plástica de apertura, separaremos la carcasa del chasis.



Paso 5 - Desconectar componentes

Para llegar al auricular debemos retirar la placa base. En este paso desconectamos todos los componentes conectados a la placa.



Paso 6 - Auricular

Desconectados todos los componentes, ya podemos retirar la placa base ya que ningún tornillo la sujeta.

Ahora que ya tenemos acceso al auricular, solo nos queda despegarlo para poder retirarlo.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com