



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de LG G Watch R Carcasa trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinzas ultrafinas
rectas ESD-11

2,51 €



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - LG G Watch R

Características:

Pantalla: P-OLED 1.3 pulgadas

Resolución: 320x320 píxeles (245 ppp)

Dimensiones: 46.4 x 53.6 x 9.7 mm

Peso: 62 gramos (modelo con correa de piel)

Sistema operativo: Android Wear 1.0

Compatibilidad: Android 4.3 en adelante

Procesador: Snapdragon 400 1.2 Ghz

Memoria interna: 4 GB (no ampliable)

RAM: 512 MB

Conectividad: BT 4.0, podómetro, brújula, barómetro y sensor cardíaco

Resistencia agua: IP67

Batería: 410 mAh



Paso 2 - Correa

Para quitar la carcasa trasera tendremos que retirar previamente las correas. Tras sacar los cuatro tornillos Torx T4 que sujetan la carcasa, con unas pinzas u otra herramienta, empujaremos la parte superior de la pieza de sujeción para abajo, tirando de ella levemente hacia afuera.





Paso 3 - Carcasa trasera

Después de retirar la correa y los tornillos, desencajamos la carcasa trasera introduciendo una púa entre esta carcasa y la delantera.



