Manual paso a paso: de LG L Fino Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Altavoz tono de llamada genérico para dispostivos LG

1,04 €

Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - LG L Fino

Características:

Dimensiones: 127.5 x 67.9 x 11.9 mm.
Peso: 150 g.
Pantalla: 800x400p 4.5 pulgadas LCD, IPS.
Memoria: 4GB memoria interna, 1GB RAM, microSD hasta 32GB.
Procesador: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, Adreno 302.
Cámara delantera: VGA.
Cámara trasera: 8 MP, 3264 x 2448 pixels.
Batería: Li-Ion 1900 mAh.
Sistema operativo: Android OS, v4.4.2 KitKat.

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para empezar retiraremos la carcasa trasera. Para ello utilizaremos una púa u otra herramienta de apertura y deslizándola entre esta y la carcasa intermedia, iremos desenganchándola de las muescas que la sujetan.

Paso 3 - Retirar batería

Para retirar la batería simplemente la desencajaremos, si fuera necesario con la ayuda de alguna herramienta, ya que no está pegada.

Paso 4 - Tarjetas SIM y microSD

Para retirar las tarjetas tiraremos o empujaremos, como mostramos en las imágenes, para extraerlas.





Paso 5 - Carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia primero retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan y después ayudándonos de una herramienta de apertura iremos soltándola de los enganches.

Paso 6 - Altavoz

Por último para retirar el altavoz, despegaremos el adhesivo acolchado que cubre el altavoz y ya podemos despegar también el altavoz.