



Manual paso a paso: de Prixton Mavericks 7 Teclas de encendido y volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Destornillador profesional con punta Phillips 1.5x40mm

1,52 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Paso 1 - Prixton Mavericks 7

Especificaciones

Pantalla: 7" (800X480)
Sistema Operativo: Android 4.4
Cámara: frontal 0,3Mp
Memoria interna: 4Gb
Memoria RAM: 512Mb
Procesador: Quad Core 1,2Ghz
Batería: 2.000mAh/

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.



Paso 2 - Tornillos

Retire los 2 tornillos Phillips que aseguran la tapa trasera.

Observe que uno de ellos está cubierto por un adhesivo de garantía.



Paso 3 - Tapa trasera

Sujete la pantalla con la ventosa de succión y use la parte ancha de la herramienta doble de apertura para soltar los enganches de plástico por todo el contorno de la tapa.





Paso 4 - Teclas de encendido y volumen

Las teclas se desprenderán al abrir la carcasa.

