Manual paso a paso: de Acer Iconia Tab 10 Altavoz derecho

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Acer Iconia Tab 10

Características:

Dimensiones: 17,1 x 25,6 x 0,9 cm.
Peso: 508 g.
Pantalla: 1280x800, 10 pulgadas.
Procesador: 1.3GHz Quad-core.
Memoria: 16GB, RAM: 1GB,
Cámara delantera: 2MP.
Cámara trasera: 5MP.
Batería: 5910 mAh.
Sistema operativo: Android 4.4 KitKat.






nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com

Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, introduciremos una púa u otra herramienta plana entre esta y el marco y la deslizaremos por todo el contorno, soltando las muescas que la sujetan.


















Paso 3 - Altavoz derecho


Para terminar, desoldaremos el altavoz de la placa base, retiramos los dos tornillos que lo sujetan al chasis y lo retiramos.











nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com


nadiemellamagallina.com