Manual paso a paso: de Apple iPhone 6s Plus Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería genérica para iPhone 6S Plus - 2750mAh / 3.8V / 10.45 Wh / Li-ion

6,33 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica profesional de apertura con doble cabeza

4,62 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €




Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,54 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €



Adhesivo de Batería para iPhone 6, A1549, 6s, A1633, 7, A1660

0,64 €

Paso 1 - iPhone 6s Plus

Especificaciones:

Dimensiones: 77.9 x 158.2 x 7.3 mm
Peso. 192 g
SoC: Apple A9 APL1022
Procesador: Apple Twister, 1840 MHz, Número de núcleos: 2 Procesador gráfico: PowerVR GT7600, **Número de núcleos**: 6 Memoria RAM: 2 GB
Memoria interna: 16 GB, 64 GB, 128 GB
Pantalla: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit
Batería: 2750 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)
Sitema operativo: iOS 9
Cámara: 4608 x 2592 píxeles, 3840 x 2160 pixeles, 30 fps
Tarjeta SIM: Nano-SIM
Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot USB: 2.0
Bluetooth: 4.2
Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi, Cell ID

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.





Paso 2 - Tarjeta SIM

Retire la bandeja SIM utilizando la herramienta de extracción.







Paso 3 - Panel frontal

Retire los 2 tornillos Pentalobe.





Paso 4

El panel frontal lleva adhesivo doble cara por el contorno para garantizar la estanqueidad.

Utilizaremos una ventosa y mientras tiramos de la pantalla, repasamos el contorno con la herramienta de apertura de metal.













Paso 5

Levante el panel frontal partiendo de la parte inferior, ya que en la parte superior están conectados los flex de datos.









Paso 6

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores, sujeto por 5 tornillos Phillips.












Paso 7

Desconecte los flex de datos del panel frontal para separarlo.

















Paso 8 - Batería

Retire el blindaje metálico que cubre los conectores en la placa, sujeto por 2 tornillos Phillips.

Desconecte el flex de la batería en la placa base.











Paso 9

La batería está pegada con 3 tiras de adhesivo doble cara. Parte de estos adhesivos sobresale por la parte inferior para tirar de ellos lateralmente y retirar el adhesivo de una pieza.

Si se rompe el adhesivo, que es lo más probable, puede despegarlo como se muestra en el siguiente paso.







Paso 10

Con la parte ancha de una herramienta doble de apertura hacemos palanca para, poco a poco, despegar la batería.

Retire los restos de adhesivo antes de reemplazar la batería.












Li-ion