



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris X5 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Destornillador
eléctrico profesional
de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-249

4,74 €



Vibrador BQ Aquaris
X5/ BQ Aquaris V/
Aquaris V Plus/
Aquaris U2/ Aquaris

1,35 €

Características:

Dimensiones: 70.5 x 144.4 x 7.5 mm.

Peso: 148 g.

SoC: Qualcomm Snapdragon 412 MSM8916T.

Procesador: ARM Cortex-A53, 1400 MHz, Número de núcleos: 4.

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 306, 465 MHz.

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 píxeles, 24 bit.

Memoria RAM: 2 GB, 3 GB, 600 MHz.

Memoria interna: 16 GB, 32 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Tarjeta SIM: Nano-SIM.

Batería: 2900 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio).

Sistema operativo: Android 5.1 Lollipop.

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot.

USB: 2.0, Micro USB.

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS.



Paso 2 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera. Para ello utilizaremos una púa, la cual desplazaremos a lo largo del contorno del teléfono para ir soltando las muescas que la sujetan.

Desplazaremos la púa con cuidado para no dañar las pestañas de plástico de la tapa.





nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Carcasa de placa base

Para sacar esta carcasa, primero retiramos los ocho tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis. Una vez extraídos los tornillos, haremos palanca con una herramienta plana para soltarla.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso empezamos a desconectar los componentes para poder retirar la placa base posteriormente. Desconectaremos el flex del digitalizador que además, cubre el flex de la cámara delantera el cual también desconectaremos.

Antes de pasar al siguiente paso, desconectaremos la cámara trasera.





Paso 5 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos el flex del display, el flex de conexión de la placa auxiliar con la placa base, la batería y el cable coaxial de antena. Después retiraremos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis.





nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 6 - Retirar bandejas SIM y SD

Antes de retirar la placa base, tendremos que extraer las bandejas para tarjetas SIM y SD.



Paso 7 - Placa base

Para poder llegar hasta el vibrador, primero tendremos que desenganchar la placa base. Después, ya solo nos queda despegar el vibrador del chasis.



