



Manual paso a paso: de BQ Aquaris M5.5 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,59 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

24,69 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €

Paso 1 - BQ Aquaris M5.5

Características:

Dimensiones: 75.5 x 151.8 x 8.5 mm.

Peso: 162 g.

Pantalla: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 pixeles, 24 bit.

SoC: Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939.

Procesador: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53.

Procesador gráfico: Qualcomm Adreno 405, 550 MHz.

Memoria RAM: 2 GB, 3 GB, 800 MHz.

Memoria interna: 16 GB, 32 GB.

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC.

Batería: 3620 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio).

Sistema operativo: Android 5.0 Lollipop.

Cámara: 4160 x 3120 pixeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps.

Tarjeta SIM: Micro-SIM.

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot.

USB: 2.0, Micro USB3

Bluetooth: 4.0.

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS.



Paso 2 - Retirar tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera, puede parecer que no, pero tiene tapa. Para ello utilizaremos una herramienta de apertura, la cual desplazaremos a lo largo del contorno del teléfono para ir soltando las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Para sacar esta carcasa, primero retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis. Una vez extraídos los tornillos, haremos palanca con una herramienta plana para soltarla.





Paso 4 - Cámara trasera

Por último, desconectaremos la cámara trasera y la desenchajaremos.



