Manual paso a paso: de Primux Sporty 4K Objetivo ojo de pez

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Primux Sporty 4K

Especificaciones

Resolución: 12M/8M/5M/4M
Ángulo de lente: 170º
Sensor: HD CMOS Ov4689
Batería
Tipo: 1050 mAh
Tiempo de carga: 5 horas (aprox.)
Tiempo de uso: hasta 1,5 horas
Pantalla
LCD 2" 320x240
Frecuencia: 50Hz/60Hz/Automático
Medidas
Dimensiones: 59.3 x 24.6 x 41.1 mm
Peso: 65 gr. (con batería)
Conectividad
Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
USB 2.0/Mini HDMI
Vídeo y audio
Resolución: 4K 15/10fps, 2.7K 24/15fps,
1080p 60/30fps, 720p 120/60fps
Audio: WAV
Almacenamiento
MicroSD, Micro SDHC y MicroSDXC hasta 64GB
Se requiere usar MicroSD de clase 6 o superior
Otros
Sumergible a 30 m. IP68

Paso 2 - Batería

Retire la batería, abriendo la tapa de plástico de la parte inferior.

Paso 3

Retire la carcasa haciendo palanca suavemente en cada uno de los laterales con una herramienta de apertura.

Paso 4

Desmonte la tapa de la pantalla con una herramienta de plástico, soltando los enganches situados en el contorno.

Paso 5 - Pantalla LCD

Levante la pantalla LCD para acceder al flex de datos.

Desconecte el flex de datos, soltando los enganches en ambos extremos del conector.

Paso 6

Retire la pantalla LCD, tirando suavemente.

Paso 7 - Carcasa

Retire los 4 tornillos Phillips (PH#00) situados en el frontal.

Desmonte el marco de la carcasa, empujando desde la parte trasera y haciendo palanca por la parte frontal.



Paso 8 - Placa

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa y la lente.

Despegue las placas auxiliares y el altavoz.







Paso 9

Retire la carcasa intermedia.





Paso 10 - Objetivo ojo de pez

Finalmente, retire la lente ojo de pez.