



## Manual paso a paso: de LG Nexus 5 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese de que el equipo está apagado.

Con una herramienta de apertura suelte los enganches de la tapa por todo el contorno.



## Paso 2

La parte inferior de la tapa tiene una línea de pegamento.  
Despéguelo con una púa.



## Paso 3

Separe la tapa trasera.



## Paso 4 - Carcasa intermedia

Suelte los enganches de la carcasa intermedia y retírela.



## Paso 5 - Batería

Desconecte y despliegue el flex de interconexión.





## Paso 6

Desconecte el cable de la batería.



## Paso 7

La batería está pegada al chasis.

Despéguela haciendo palanca con la herramienta de apertura.

No deforme la batería ya que puede dañarla.

