



Manual paso a paso: de Hisense L671 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

1,48 €



Altavoz tono de
llamada genérico de
18.56 x 13..01 x 2.46
mm

1,71 €

Paso 1 - Características

Tamaño Pantalla : 5

Capacidad (GB): 16

Bluetooth

Procesador : Qualcomm MSM8929 Octa-core 1.36 GHz

Wifi: SI

Tecnología : IPS

Memoria RAM (GB) : 2

Resolución cámara trasera : 13 MPx

Capacidad de batería : 2200 mAh

Dual SIM

Sistema operativo : Android

Versión de sistema operativo : 5.0 Lollipop

Resolución cámara frontal : 5 MPx



Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.





nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Batería

Retiramos la batería.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.



Paso 6 - Altavoz

Con una herramienta de apertura metálica despegamos el altavoz que deseamos reemplazar.

