



## Manual paso a paso: de Hisense L671 Flex de botones laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática  
curva ESD-15

2,98 €



Estuche  
destornillador con 8  
puntas Peng Fa  
7339A

6,96 €



Herramienta plástica  
de apertura para  
dispositivos  
electrónicos

1,48 €

## Paso 1 - Características

**Tamaño Pantalla :** 5

**Capacidad (GB):** 16

**Bluetooth**

**Procesador :** Qualcomm MSM8929 Octa-core 1.36 GHz

**Wifi:** SI

**Tecnología :** IPS

**Memoria RAM (GB) :** 2

**Resolución cámara trasera :** 13 MPx

**Capacidad de batería :** 2200 mAh

**Dual SIM**

**Sistema operativo :** Android

**Versión de sistema operativo :** 5.0 Lollipop

**Resolución cámara frontal :** 5 MPx



## Paso 2 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.





nadiemellamagallina.com

### Paso 3 - Batería

Retiramos la batería.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

## Paso 4 - Tarjetas

Retiramos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



## Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 15 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa intermedia con la ayuda de una herramienta de apertura plástica.



## Paso 6 - Flex de botones laterales

Con una herramienta de apertura metálica con punta curva hemos despegado el flex del chasis del teléfono, y lo hemos desconectado del conector con la ayuda de unas pinzas.

