Manual paso a paso: de Alcatel Idol 4 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera a unos 60ºC durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo. Una vez caliente, deslizaremos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.

Paso 2 - Retirar módulo de antena y auricular

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) y los adhesivos que sujetan el módulo de auricular y antena. Después lo desencajaremos haciendo palanca en el sitio que indicamos en la cuarta y quinta imagen.

Paso 3 - Retirar módulo de altavoz y antena

Para poder sacar el módulo inferior, retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) y lo desencajamos.

También quitaremos el adhesivo térmico que cubre parte de la batería y de la placa base.

Paso 4 - Batería

Ahora, para despegar la batería, tiraremos de las pestañas negras para retirar el adhesivo.

Desconectaremos la batería antes de retirarla.

alcatel
TLi026EJ