Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi 4A Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Vibrador genérico de 12,52 x 2,74 x 7,93 mm

1,25 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Primero extraemos la bandeja SIM/SD. Después, con una herramienta de apertura, desencajaremos la carcasa haciendo palanca para soltarla.

Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa al chasis y después la desenganchamos de las muescas que la sujetan.

Paso 3 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes de la placa base para poder levantarla. Antes de retirarla, tendremos que desconectar el flex de interconexión que se encuentra por la parte inferior de la placa.

BN30
IS 16046/IEC 62133
R-410180/90
Li-ion Polymer Battery

Paso 4 - Vibrador

Ya podemos despegar el vibrador del chasis.