



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Cubot X18 Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de
0.75mm de PVC de
alta fricción

1,07 €



Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos retirar la carcasa trasera, para ello la desengancharemos ayudándonos de una herramienta plástica plana.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia y teclas laterales

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica desengancharemos todos los bordes de la carcasa, y a medida que vayamos desenganchando la carcasa caerán las teclas laterales.



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos el flex de la cámara frontal que vamos a cambiar, y con la ayuda de unas pinzas la extraemos.

