



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Gigaset GS170 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Vibrador genérico de 12.10 x 9.97 x 2.86 mm

3,41 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la carcasa trasera. Para ello introducimos una herramienta de apertura entre esta y la carcasa. Deslizándola por todo el contorno la desengancharemos.





Paso 2 - Retirar batería

Desencajamos la batería haciendo palanca por el orificio que trae con este propósito.



Paso 3 - Retirar módulo de altavoz

Ahora sacamos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desenchajamos.

Hay que tener cuidado ya que el altavoz está pegado a la placa auxiliar y al módulo para que se rompa al desmontarlo.





Paso 4 - Vibrador

Para terminar, despegamos el vibrador de la placa auxiliar y lo desoldamos.

