



Manual paso a paso: de Alcatel 5 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador de precisión con 5 puntas intercambiables

5,66 €



Pinzas puntas curvas profesional

5,25 €



Vibrador genérico de 12,52 x 2,74 x 7,93 mm

2,99 €

Paso 1 - Apertura

Con la herramienta de apertura soltar los embellecedores superiores e inferiores de la carcasa y desprender la carcasa trasera.





Paso 2 - Soltar el blindaje inferior

Retirar los 8 tornillos Phillips (PS#00) que sujetan el blindaje inferior y extraerlo con la herramienta de apertura.





Paso 3 - Extraer placa auxiliar

Con la herramienta de apertura soltar las conexiones de la placa auxiliar y extraerla.





Paso 4 - Extraer vibrador

Con la herramienta de punta curva extraer el vibrador.

