Manual paso a paso: de Sony Xperia Z2 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €

Paso 1 - Tarjetas SIM y microSD

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Retire las tarjetas SIM y micro SD.



Paso 2 - Apertura

Para ser resistente al agua, el Z2 viene totalmente sellado. Para abrir la tapa trasera aplicaremos calor para así ablandar el pegamento.

Use la pistola de aire caliente o el HOT GLASS para calentar la tapa trasera.

Una vez abierto éste smartphone perderá la resistencia al agua.

Paso 3 - Tapa trasera

Introduzca la punta de la púa por detrás de la tapa trasera y recorra el contorno para despegar el adhesivo.

Paso 4

Separe la tapa trasera, ésta contiene la antena NFC.

Paso 5 - Cámara trasera

Desconecte la cámara trasera de la placa base y tire de ella suavemente para extraerla.









Paso 6 - Batería

Retire los restos del adhesivo de la batería.

Retire el adhesivo que cubre el flex de la batería.



Paso 7

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la batería.

Desconecte la batería de la placa base.



Paso 8 - Batería

Extraiga la batería.

Paso 9 - Cable coaxial de antena

Desconecte el cable coaxial en el extremo de la placa base.



Paso 10 - Antena WIFI

Retire la antena WIFI, sujeta por 1 tornillo Phillips.

Paso 11 - Placa base

Retire el adhesivo que protege el conector de audio.

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa base.

Paso 12

Desconecte los flex inferiores y el conector de la salida de audio de la placa base.

Paso 13

Separe la placa base haciendo palanca suavemente con la herramienta de apertura.

Paso 14

Extraiga la cámara delantera, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente de ella.



Paso 15

Finalmente se retiran los blindajes metálicos, sólo en caso de que la nueva placa base no los incluya..