



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy ACE Style Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

1,48 €

Paso 1 - Samsung Galaxy Style

Antes de comenzar asegúrese que el móvil está apagado.

Pantalla: 4,3 pulgadas con resolución 800 por 480 píxeles.
Procesador: Dual-core a 1,2 GHz.
Memoria RAM: 1 GB.
Almacenamiento interno: 8 GB con ranura para microSD de hasta 64 GB.
Cámara trasera: 5 megapíxeles.
Cámara frontal: VGA.
Conectividad: 4G LTE (Bandas 4 y 7).
Sistema operativo: Android 4.4 KitKat.
Batería: 1900 mAh.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, evitando así rayazos en la carcasa.



Finalmente retire la batería tirando de la parte superior.

