Manual paso a paso: de Apple iPhone 11 Cámaras frontales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

cámara frontal de 12mpx y sensor tof para iPhone 11 (a2221)

6,39 €

Destornillador profesional Tri-Wing Y 0,6 x 30mm

2,89 €

Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Desenganchamos la pantalla

Para empezar debemos retirar los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) de la parte inferior de la carcasa, aplicamos un poco de calor para ablandar el adhesivo, y con la ayuda de una herramienta con ventosas despegaremos la pantalla del chasis.

Paso 2 - Desconectamos batería

Desconectamos el conector de la batería para trabajar con una mayor seguridad.









Paso 3 - Pantalla con módulo de auricular

Extraemos los cinco tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan el blindaje, y una vez retirado ya podremos desconectar los flex de la pantalla y del módulo del auricular.













Paso 4 - Cámaras traseras

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre las cámaras traseras y lo desengancharemos, desconectamos las cámaras traseras y también las retiraremos.





Paso 5 - Cámaras frontales

Y ahora ya podremos desconectar las cámaras frontales averiadas y retirarlas.