



## Manual paso a paso: de LG G Flex Módulo inferior (antena y altavoz)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



### Paso 1

Antes de abrir el teléfono hay que retirar la tarjeta SIM.



## Paso 2 - Tapa de batería

Ayúdesde de una herramienta de apertura para retirar la tapa trasera.



## Paso 3

Separe la tapa trasera.





#### Paso 4 - Batería

Retire los plásticos que sujetan los cables coaxiales de interconexión.



## Paso 5

Retire el blindaje del conector del cable flex. Va sujeto por dos tornillos Phillips.



## Paso 6

Desconecte y despegue el cable flex.





## Paso 7

Desconecte y despegue la batería. Ayúdese haciendo palanca suavemente con una herramienta de plástico.

No debe hacer fuerza ya que puede deformar y dañar la batería. Si no se despegará fácilmente puede aplicar calor con un Hot Glass.



## Paso 8

Una vez despegada, extraiga la batería.



## Paso 9 - Módulo inferior

Retire el módulo inferior de antena y altavoz.

Va sujeto por 5 tornillos Phillips.



## Paso 10

Reemplazando este módulo descartará averías en el altavoz o la antena.

