



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Rainbow Placa inferior de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta de apertura plástica profesional BST-134

2,93 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Wiko Rainbow

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA: Android 4.2.2 Jelly Bean

PANTALLA: 5 pulgadas, LCD, 1280 x 720 píxeles, 294 ppi

PROCESADOR: MediaTekMT, 4 núcleos, 1.3 GHz

RAM: 1024 MB

MEMORIA INTERNA: 4 GB + microSD

BATERÍA: 2000 mAh

CÁMARA: 8 MP / 2 MP

CONECTIVIDAD: HSPA, Bluetooth 4.0

DIMENSIONES: 146 x 74 x 9,3 mm

PESO: 167 gr

Antes de comenzar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Partiendo de la pequeña muesca en la esquina superior derecha, desensamble la tapa trasera.





Paso 3

Una vez suelta la parte superior, el resto de la tapa saldrá fácilmente.



Paso 4 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 5 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y micro SD.





Paso 6 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips que sujetan la carcasa intermedia.

Observe que uno de los tornillos está cubierto por una pegatina blanca.



Utilice una herramienta de plástico plana para desensamblar la carcasa intermedia.



Paso 8

Separe la carcasa intermedia.



Paso 9 - Placa inferior de antena

Desconecte el extremo inferior del cable coaxial de antena.





Paso 10

Finalmente, despegue la placa inferior de antena con la espátula metálica.



