



Manual paso a paso: de Samsung Gear S Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATEN AT8586

106,39 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Samsung Gear S

Características:

Dimensiones: 58,1 x 39,9 x 12,5 mm.

Peso: 67 gramos.

Pantalla: Super AMOLED 2 pulgadas, 360x480 píxeles (300 ppp).

Memoria: 4 GB (no ampliable), 512 RAM.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 400.

Batería: 300 mAh.

Sistema operativo: Tizen.

Conectividad: BT 4.0, podómetro, sensor luz ambiental, sensor cardíaco, barómetro, sensor de luz ultravioleta.

Resistencia agua: IP67.



Paso 2 - Retirar correa

Empezaremos retirando la correa. Para ello presionaremos el reloj hasta que se desencaje de la goma.



Paso 3 - Tarjeta SIM

Para sacar la tarjeta SIM retiraremos la tapa que se encuentra en la parte trasera, en la cual se encuentra encajada, y la desenganchamos.

Este paso no es del todo necesario pero no está de mas.





Paso 4 - Calentar pantalla

Para poder retirar la pantalla fácilmente, aplicaremos calor para ablandar el pegamento que la sujeta.

Una vez caliente, iremos despegándolo introduciendo una púa entre el marco y el chasis.





Paso 5 - Altavoz

Para terminar, despegaremos el altavoz de la carcasa trasera.



