Manual paso a paso: de Sony Xperia E3 Placa inferior con vibrador y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 8

Especificaciones

Procesador: Qualcomm Snapdragon 400 Quad-Core a 1,2GHz

Almacenamient:o interno 4GB + MicroSD

Batería: 2.330 mAh

Conectividad: GSM, UMTS, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS (Glonass), NFC

Cámara: CMOS Sony de 5MP con flash LED/ frontal de 0.3MP

Dimensiones: 137.1 x 69.4 x 8.5 mm

GPU: Adreno 305 **Memoria RAM:** 1GB

Pantalla: IPS 4.5 pulgadas 480p con 218ppp

Peso: 144 g

Sistema operativo: Android 4.4.4 + Xperia UI

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.





Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con ayuda de la púa, desenganchando las pestañas de plástico situadas en todo el contorno.













Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 8









Paso 4 - Tornillos

Retire las cuatro tapas de goma con "Smileys" dibujados :D, situadas en las 4 esquinas del teléfono.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 8







Paso 5 - Tornillos

Retire los 6 tornillos Torx.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 8

Retire la carcasa intermedia, soltando los enganches de plástico con la púa.













WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM



Paso 7 - Placa inferior con vibrador y micrófono

Desconecte el extremo inferior del cable coaxial.

Desconecte el flex del display.

Auque no se muestre la batería en las fotografías, NO es necesario extraerla para este paso.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 8

Finalmente, despegue la placa inferior haciendo palanca suavemente.











