



Manual paso a paso: de Wiko Lenny Micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Micrófono genérico
de 4.18 x 2.02 mm

0,73 €



Estación de
soldadura digital
doble, Baku 601D
SMD

58,73 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de
estaño para
electrónica, CP-2515

3,89 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Bobina de estaño HX-
T100 de 0.3 mm

4,41 €

Paso 1 - Wiko Lenny

Especificaciones

Dimensiones: 73 mm (ancho) x 143 mm (alto) x 9.6 mm (grosor)

Peso: 174 gr

Pantalla: TFT 5 pulgadas

Resolución: 480 x 854

Cámara principal: 5MP (2592 x 1944)

Cámara secundaria: 1.3MP (1280 x 1024)

Almacenamiento interno: 4GB

Almacenamiento externo: microSDHC (SD 2.0) (32GB)

SO: Android 4.4 KitKat

Batería: Li-Ion 1800mAh

Antes de empezar asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura o una púa.





Paso 3 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.





Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Use una herramienta de apertura para desenganchar la carcasa intermedia por todo el contorno.





Paso 7 - Micrófono

Extraiga el micrófono del soporte de plástico.



Paso 8

Finalmente, desuelda el micrófono del flex. Para ello, aplicamos calor con la punta del soldador al estaño mientras, simultáneamente, tiramos con suavidad de cada uno de los cables.

