



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de BQ Aquaris A4.5 Android One Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Set de 10 condones
dedo antiestática ESD

2,68 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta de
apertura de rodillo
para dispositivos
electrónicos

4,34 €



Pinzas antiestáticas
VETUS ESD-259A

5,69 €

Paso 1 - Bq Aquaris MA.5

Especificaciones:

Dimensiones: 63.48 x 131.77 x 8.75 mm

Peso: 115 g

SoC: MediaTek MT6735M

Procesador: ARM Cortex-A53, 1000 MHz, Número de núcleos. **Procesador gráfico:** ARM Mali-T720 MP1, 450 MHz, **Número de núcleos:** 1 **Memoria RAM:** 1 GB, 533 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC Pantalla: 4.5 in, IPS, 540 x 960 pixeles, 24 bit

Batería: 2470 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop

Cámara: 3264 x 2448 pixeles, 1280 x 720 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD junto a sus bandejas.



Paso 3

Retire la tapa trasera, desengachándola por todo el contorno. Usa la herramienta tipo cortapizzas para separarla cómodamente y sin dañar la carcasa.





Paso 4 - Carcasa interior

Retire los 9 tornillos Phillips.



Paso 5

Separe la carcasa interior haciendo palanca suavemente.



Paso 6 - Conexiones placa base

Desconecte la batería, el flex de interconexión y del display en la parte inferior de la placa base.



Desconecte también, el extremo superior del cable coaxial y el flex de datos de la pantalla táctil.



Paso 8 - Placa base

Retire los 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base.



Separe la placa base haciendo palanca suavemente.



Paso 9

Desconecte la cámara delantera y despéguela de la placa base.





Paso 10

Por último, desconecte la cámara trasera.



