



**NadieMeLlamaGallina.com**

Porque Yo Lo Reparo

## Manual paso a paso: de Primux Sporty 4K Pantalla LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



## Paso 1 - Primux Sporty 4K

### Especificaciones

**Resolución:** 12M/8M/5M/4M

**Ángulo de lente:** 170°

**Sensor:** HD CMOS Ov4689

#### **Batería**

**Tipo:** 1050 mAh

**Tiempo de carga:** 5 horas (aprox.)

**Tiempo de uso:** hasta 1,5 horas

#### **Pantalla**

LCD 2" 320x240

**Frecuencia:** 50Hz/60Hz/Automático

#### **Medidas**

**Dimensiones:** 59.3 x 24.6 x 41.1 mm

**Peso:** 65 gr. (con batería)

#### **Conectividad**

**Wi-Fi** 802.11 (b/g/n)

**USB** 2.0/Mini HDMI

#### **Vídeo y audio**

**Resolución:** 4K 15/10fps, 2.7K 24/15fps,  
1080p 60/30fps, 720p 120/60fps

**Audio:** WAV

#### **Almacenamiento**

MicroSD, Micro SDHC y MicroSDXC hasta 64GB

Se requiere usar MicroSD de clase 6 o superior

#### **Otros**

Sumergible a 30 m. IP68



## Paso 2

Desmonte la tapa de la pantalla con una herramienta de plástico, soltando los enganches situados en el contorno.



### Paso 3 - Pantalla LCD

Levante la pantalla LCD para acceder al flex de datos.

Desconecte el flex de datos, soltando los enganches en ambos extremos del conector.



## Paso 4

Finalmente, extraemos la pantalla LCD.

