



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A (2016) Tecla de encendido

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €

Paso 1 - Retirar tarjeta SD

Antes de empezar a desmontar, sacaremos la tarjeta SD para que no nos dificulte la extracción de la carcasa trasera.





Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Para retirar la carcasa, simplemente deslizaremos una herramienta de apertura entre esta y el marco para desengancharla.





Paso 3 - Tecla de encendido

Ya solo queda desenganchar la tecla de la carcasa.

