



Manual paso a paso: de Samsung Gear VR Flex de botón de retroceso

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Kit de 17
herramientas
reparación y apertura

6,60 €



Estuche
destornillador con 8
puntas Peng Fa
7339A

6,96 €

Paso 1 - Samsung Gear VR

Retiramos lo que nos puede molestar al realizar cualquier reparación en las gafas.





Paso 2 - Carcasa frontal

Retiramos los embellecedores que cubren los 6 tornillos Phillips (PH#00), y levantamos la carcasa como si de un libro se tratase, y retiramos los otros 4 tornillos (PH#00) que sujetan la patilla con el conector microusb.





Paso 3 - Patilla con conector microusb

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) de la carcasa que protege la placa y desconectamos el flex de la patilla con conector microusb.



Paso 4 - Carcasa intermedia y placa

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos todos los flex que están conectados en la placa, con una herramienta de apertura retiramos la placa, y procedemos a retirar la carcasa intermedia.





Paso 5 - Flex de botón de retroceso

Con la ayuda de una herramienta de apertura plástica levantamos el soporte del flex del botón de retroceso, y despegamos el flex a reemplazar.

