



Manual paso a paso: de Innjoo Fire 2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Estación doble de soldadura SMD, Baku 878</p> <p>59,85 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura</p> <p>11,24 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>
 <p>Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249</p> <p>4,74 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables</p> <p>0,74 €</p>			

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezaremos retirando la bandeja SIM/SD, lo que nos permitirá retirar la carcasa posteriormente.





Paso 2 - Carcasas embellecedoras

Empezaremos retirando las carcasas traseras. Para ello, haremos palanca con una herramienta de apertura hasta desencajarlas.





Paso 3 - Carcasa trasera

En este paso, haremos lo mismo que en el anterior pero esta vez para retirar la carcasa trasera central.





Paso 4 - Módulo de altavoz y antena

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo al chasis. Después haremos palanca con una herramienta de apertura para desengancharlo.





Paso 5 - Vibrador

Para terminar, despegamos el vibrador del chasis y después lo desoldamos de la placa auxiliar.



