



Manual paso a paso: de Alcatel Shine Lite Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Vibrador genérico de 7,98 x 2,79 x 10,03 mm con cables

0,74 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar, despegaremos la carcasa trasera. Para ello deberemos aplicarle calor, y para evitar rayazos en la pantalla le colocamos un protector, y para despegar la carcasa trasera nos ayudaremos de una púa metálica y una tarjeta de apertura, una vez despegada desconectamos el flex del lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los 11 tornillos Phillips (PH#00) y ya podremos extraer la carcasa intermedia.



Paso 3 - Componentes

Retiramos la cámara trasera, y desconectamos los demás componentes de la placa base.



Paso 4 - Placa base

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y debemos retirar la bandeja.



Paso 5 - Vibrador

Despegamos el vibrador y procedemos a desoldar el vibrador que vamos a reemplazar.

