



Manual paso a paso: de LG L90 Digitalizador (pantalla táctil)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Adhesivo de Pantalla táctil LG L90, D405N

2,74 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar asegúrese que el teléfono está apagado.

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayazos en la carcasa.



Paso 2 - Batería

Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD.





Paso 4 - Tarjeta SIM

Retire la tarjeta SIM.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 8 tornillos Phillips para quitar la carcasa intermedia.



Paso 6

Suelte las pestañas de plástico alrededor del equipo con la herramienta de apertura.



Paso 7

Separe la carcasa intermedia.



Paso 8 - Digitalizador (pantalla táctil)

Desconecte el cable flex del digitalizador de la placa base.



Paso 9 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 10

Aplique calor a los bordes de la pantalla durante un par de minutos.





Paso 11 - Digitalizador

Introduzca la punta de la púa por detrás de cristal del digitalizador y recorra el contorno soltando el pegamento.

Evite cortar el cable flex pasando con la púa.



Paso 12

Separe el digitalizador y limpie los restos de pegamento de la carcasa antes de instalar el nuevo.

El digitalizador es frágil y puede romper si hace fuerza o lo manipula indebidamente. Aplique calor suficiente las veces necesarias para que se despegue fácilmente.

