



Manual paso a paso: de MEO Starnaute 4 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos la carcasa trasera ayudándonos de una herramienta de apertura.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 13 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenganchamos.



Paso 4 - Cubierta inferior

Desenganchamos la cubierta inferior donde se encuentra el altavoz.



Paso 5 - Vibrador

Despegamos y desoldamos el vibrador para colocarlo en la nueva placa.



Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de de la pantalla LCD y el cable coaxial, y ya podremos remplazar la placa que vamos a cambiar.



